

Klebeanleitung



Noch mehr Auswahl auf www.car-flair.de Klick doch mal rein ☺

Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt, fest und Wetter widerstandsfähig sein.
(Beispiel: Chrom, Edelstahl, Aluminium, Kunststoffplatten, Glas, vorbehandeltes Holz, gestrichene bzw. lackierte Oberflächen müssen ausgehärtet sein.)

Zu entfernen sind Öl, Fett, Silikon, Schmutz mit Fettbestandteilen. Untergründe, die scheinbar sauber sind, müssen ebenfalls gereinigt werden (z.B. mit Alkohol oder Fensterreiniger außer bei **Wandtattoos** !)

Unbedingt beachten ! Im Winter den Aufkleber vor den Aufkleben auf Zimmertemperatur bringen ! Sollte die Temperatur des Untergrunds unter 12° C liegen, ist sie – z.Bsp. mittels eines Haartrockners - zu erhöhen . Ideale Klebetemperatur 10° - 12° , NIE bei direkter Sonneneinstrahlung oder Frost verkleben !

Kleinere Aufkleber kann man problemlos alleine kleben. Bei großen Aufklebern sollte man besser zu **zweit** sein , das erleichtert die Arbeit des positionieren sehr. Als erstes reinigen sie die zu beklebende Fläche gründlich und lassen sie abtrocknen. Gegebenenfalls erwärmen sie die Fläche mittels eines Haarföns. Ziehen sie jetzt langsam die Trägerfolie **mit dem Aufkleber** vom Trägerpapier ab. Positionieren sie den Aufkleber schwebend über der zu klebenden Fläche. Wenn der Sticker über der Stelle schwebt wo er hin soll, dann legen sie eine Seite auf und streichen mittig über die Transferfolie um ihn anzudrücken. Streichen sie nun den restlichen Aufkleber gleichmäßig von der Mitte nach außen fest an, hierzu können sie Hilfsmittel wie zum Beispiel einen weichen Lappen Sollte sich dabei trotz größter Sorgfalt mal ein Luftbläschen einschleichen

☺ - **keine Panik** - ☺

Die meisten Bläschen lassen sich später mittels eines Nadelstichs in die Mitte und vorsichtigem Reiben ausmassieren. Nach dem **gründlichem** anreiben und nach ca. **30 min** entfernen Sie die Transferfolie in einem **flachen** Winkel . Kontrollieren sie bitte, ob auch **alle** Stellen gleichmäßig **fest** angerieben wurden und entfernen sie eventuelle Bläschen .

Alle unsere Sticker, außer **Refelction**, sind auch zur Nassverklebung geeignet, dies bitte nur unter **fachkundiger** Anleitung . Freunde die das schon mal gemacht haben usw. oder die Werbefirma deines Vertrauens ☺ Autowerkstätten kennen sich da auch meistens aus , einfach mal nachfragen . Wer dies noch nie gemacht hat sollte es sein lassen . **Bitte keine Mails** das die Aufkleber nach der Nassverklebung **nicht kleben** usw , wenn es **korrekt** gemacht wird gibt es **keine** Probleme . Wir verwenden nur absolut **hochwertige** Folien der Marke Orafol ! **Auf Wänden & Tapeten geht eine Nassverklebung nicht !**

Wir empfehlen ausdrücklich die Trockenverklebung für Laien !

Waschen

Verwenden sie normale Reinigungsmittel (niedriger alkalischer bzw. Säuregehalt und frei von Alkohol usw.)
- nicht scheuern -- viel Wasser verwenden -während der ersten Wochen Folie vorsichtig reinigen. **Neu beschriftete Fahrzeuge innerhalb von 48 Stunden nicht in Waschanlage waschen lassen.**

Du benötigst Aufkleber / Sticker für deinen Club usw. hier bist du richtig ☺ einfach eine kurze E-Mail

! NEU ! *Über 800 verschiedene Motive* in unseren Onlineshop, dieser wird täglich erweitert also öfters mal reinschauen lohnt sich ☺ , den Shop erreichst du unter: www.car-flair.de